

# 安全标准化功能说明书-作业

## 目录

[目录](#)

[说明](#)

[流程图](#)

[具体操作](#)

[→ 作业票相关设置 ←](#)

[作业票相关设置](#) 

[→ 作业票主流程 ←](#)

[申请作业票](#) 

[审核作业票](#) 

[→ 作业监督相关 ←](#)

[创建作业监督计划](#) 

[执行作业监督任务](#)  

[→ 作业票的查看管理 ←](#)

[作业票的查看管理](#) 

## 说明



目前作业模块现分为八大作业和通用作业，通用作业除可以自定义审核表单和审核流程外，其他操作与八大作业模块无异，故下方文档将以八大作业的维度和视角来进行介绍。



截图中的手机以iphone为例，相关操作安卓同理。

截图中的电脑端以chrome浏览器为例，其他浏览器同理。



账号：手机号码

默认密码：**P@ssw0rd@123456**


电脑端网址：

<https://safety.asdsafe.cn/>

小程序地址：



## 流程图



# 具体操作

→ 作业票相关设置 ←

## 作业票相关设置



此处的配置将在未来申请作业票时填写的表单中用到。

### ▼ 「电脑端」配置默认安全措施

点击进入 **现场管理-八大作业设置** 模块。

操作
编辑 删除

在 **默认安全措施** 中可以对默认安全措施进行增删改查等操作。

The screenshot shows the 'Eight Major Worksite Settings' module. In the top navigation bar, the 'Workstation' tab is selected. On the left sidebar, the 'Eight Major Worksite Settings' section is expanded, with its own sub-menu. The main content area displays the 'Sampling Gas Standard' configuration screen. At the top, there are tabs for 'Default Safety Measures' and 'Sampling Gas Standard'. Below these are several buttons for different types of work: 动火作业 (Hot Work), 受限空间作业 (Confined Space Work), 盲板抽堵作业 (Blind Flange Removal/Insertion Work), 高处作业 (High-altitude Work), 吊装作业 (Lifting Work), 临时用电作业 (Temporary Power Use Work), 动土作业 (Earthmoving Work), and 断路作业 (Circuit Break Work). A red box highlights the '新增' (Add) button in the top right corner. To the right of the buttons is a table titled '作业种类' (Work Types) with columns for '操作' (Operation), '编辑' (Edit), and '删除' (Delete). The table lists 16 items, each with a red-bordered '编辑' and '删除' button. At the bottom of the page, there are pagination controls (共 16 条, 1, 2, >, 前往, 1, 页).

## ▼ 「电脑端」配置取样气体标准

点击进入 **现场管理-八大作业设置** 模块。

The screenshot shows the 'Eight Major Worksite Settings' module in the desktop application. The top navigation bar has the 'Workstation' tab selected. On the left sidebar, the 'Eight Major Worksite Settings' section is highlighted with a red arrow pointing to it. The main content area displays the 'Sampling Gas Standard' configuration screen, identical to the mobile version. It includes the same tabs, buttons, and table for managing work types and their safety measures. A red box highlights the '新增' (Add) button in the top right corner of the table area. The table structure and data are also identical to the mobile version.

在 **取样气体标准** 中可以对取样气体标准进行增删改查等操作。

输入关键字查询

查询

取样气体名称	气体类型	单位	合格标准	操作
甲烷	可燃气体	%	<0.50%	[编辑] [删除]
甲醇	可燃气体	%	<0.50%	[编辑] [删除]
氯含量	氯含量	%	>19.50%, <21.00%	[编辑] [删除]
盐酸	有毒气体	mg/m³	<30.00mg/m³	[编辑] [删除]
乙醇	可燃气体	%	<0.20%	[编辑] [删除]
氯气	有毒气体	mg/m³	<30.00mg/m³	[编辑] [删除]
一氧化碳	有毒气体	mg/m³	<30.00mg/m³	[编辑] [删除]
NaOH	有毒气体	mg/m³	<30.00mg/m³	[编辑] [删除]
氯气	有毒气体	mg/m³	<1.00mg/m³	[编辑] [删除]
硫化氢	有毒气体	mg/m³	<30.00mg/m³	[编辑] [删除]

## → 作业票主流程 ←


### 申请作业票 📱

▼ 「移动端」申请者申请作业票。

点击 **工作台-八大作业申请** 模块，在弹出的弹窗中选择需要申请的作业类型，随后点击进入到相应作业的申请表单页面。



依次、按需填写完对应的表单后，点击 确定，作业票将进入到审核阶段。



之后可以点击进入 **工作台-八大作业审批** 模块，在顶部可以看到“我发起的”、“我收到的”和“我处理的”三个tab。点击 **我发起的** tab，这里展示的是我创建的作业票申请。



## 审核作业票 📱

### ▼ 「移动端」审核人员审核作业票

点击 **工作台-八大作业审批** 模块，在顶部可以看到“我发起的”、“我收到的”和“我处理的”三个tab。在 **我收到的** tab下点击相关作业票进行审核。




随后在页面可以看到 **转发**、**不通过** 和 **通过** 三个按钮：

**转发**：将本次审核任务转给他人审核。

**不通过**：拒绝该作业票申请。

**通过**：同意并将作业票推进到下一步审核阶段。



八大作业内置了审核流程，第一步审核（由模块管理员审核）完成之后，后续的审核人员请根据提示（如右上图）手动选择。

通用作业因为事先设置好了审核流程，故每一步审核完成后不需要手动选择下一步审核人。

全部审核完成后点击进入 **工作台-八大作业审批** 模块，在顶部可以看到“我发起的”、“我收到的”和“我处理的”三个tab。点击 **我处理的** tab，这里展示的是我处理完成的作业票审核。




## → 作业监督相关 <


### 创建作业监督计划

#### ▼ 「电脑端」 创建作业监督计划

点击进入 **现场管理-八大作业监督计划** 模块，点击右上角 **作业监督任务** 按钮，在弹窗中填写表单来创建作业监督计划。



之后在列表中点击 **启动** 按钮来启动监督计划，监督计划将会在其作业类型下的作业进行到“作业中”的时候按配置的时间间隔生成作业监督任务。



## 执行作业监督任务



在有监督计划关联的作业票进行到“作业中”的状态的时候，作业监督计划会对应生成监督任务。

### ▼ 「移动端」进行作业监督任务

点击进入 [工作站-作业监督任务](#) 模块，在顶部可以看到“待我处理”、和“我处理的”两个 tab。在 [待我处理](#) tab下点击相关监督任务进行记录。



随后在监督任务详情页依次对检查项进行判定，当判定不符合时，我们也可顺道直接处理或添加隐患。



当所有检查项均检查完毕之后，在监督任务详情下方点击[去签名](#)完成签字，随后点击右下角[提交本次监督任务](#)，完成本次监督。

点击进入[工作台-作业监督任务](#)模块，在顶部可以看到“待我处理”、和“我处理的”两个tab。在[我处理的](#) tab下可以查看自己监督过的任务。



## ▼ 「电脑端」查看作业监督任务

点击进入 **现场管理-八大作业监督任务** 模块，在这里可以直接查看所有作业监督任务，并支持导出监督任务。

→ 作业票的查看管理 ←

## 作业票的查看管理

## ▼ 「电脑端」查看和管理作业票

点击进入 **现场管理-八大作业台账** 模块，在此模块可以对作业票进行筛选、查看详情、删除和导出等操作。