

云犀BOX4.0

云犀BOX4.0产品说明书

重要信息

您使用本产品之前，请详细阅读此产品使用手册，手册内包含所有产品相关的警告及重要事项。

若您能遵守本手册的安全注意事项，并在正确的方式下操作，本公司保证本产品能长久使用。但不适用于以下情况：

- *未经授权而私自进行维修或者是零件更换等操作。
- *由事故造成的损害，包含但不限于闪电、火灾、曝露于雨中或水气中。
- *使用的电源类型不符合本产品的电压允许范围，请参考设备后面黏贴的标签信息上所标示的额定电压范围。
- *产品上的型号标签被修改，或保修标签被私自拆下。

安全注意事项



防止触电，请勿打开外盖。本产品未提供用户维修调整的零件，请返回原厂进行维修。

产品说明

重要信息

- 请勿将液体溅到产品上，请勿将装满液体的容器将放在产品上。
- 请勿堵塞通风口以防触电。请勿拆开产品外壳或将任何东西插入散热口。
- 请将产品放在平坦的表面上使用。
- 保持产品通风，请勿堵塞散热口，避免阳光直射或任何热源。
- 请勿将产品暴露在潮湿或火中。
- 因使用不符合产品电压范围的适配器而造成的损失，制造商概不负责。

功能说明

本产品是集多路音视频采集、编译、推流、监视于一体的直播设备

主要功能：本产品支持在**4G、WiFi**、有线网络环境下创建直播间，多路音视频的输入，音视频画面的预处理，视频画面的监视，和多平台同时推流和视频录制等功能，实现音视频的数据的双向传递的多媒体终端产品。

使用场景：主要适用于大型展会、发布会、体育赛事等大型场地或户外直播场景。

使用人群：专业摄影师、专业主播、直播行业从业者和其他爱好直播和摄影的人群。


未满18岁的青少年应在成人监护下使用。

产品说明


云犀BOX4.0 -----



USB-A 转Type-C数据线 -----



Type-C 数据线 -----



热靴 -----




产品说明书 -----



SIM卡取卡针 -----





1. 状态指示灯


3. 1/4"热靴

5. SIM卡槽

2. 散热口

4. SD卡槽

6. 电源开关键



7. HDMI高清输入接口1

8. HDMI高清输入接口2

9. HDMI高清输入接口3

10. USB 2.0接口

11. RJ45网线接口

12. HDMI高清输出接口

13. TYPE-C 3.0 接口 (DP输出)

14. AUDIO音频输出接口

15. MIC In音频输入接口

16. LINE In音频输入接口

17. TYPE-C充电接口

多平台直播云犀直播RTMP(s)

4G
有线网
WIFI

推流

SD卡



HDMI

HDMI

HDMI

USB -A/TYPER-C

RTMP拉流



DV



单反



摄像机



采集卡



数码相机



摄像头



素材库视频 / 另外一台云犀box

接口	HDMI输入：HDMI IN 1; HDMI IN 2; HDMI IN 3; USB口：USB-A2.0; HDMI输出：HDMI OUT; 有线网口; LINE IN(3.5mm); MIC IN(3.5mm); 数据传输：TYPE-C; 音频输出：AUDIO OUT(3.5mm);充电口：TYPE-C
USB额定输出	USB-A:5V = 1A;TYPE-C:5V = 1A
电源	5V = 3A;9V = 2A;12V = 1.5A
功率	< 18W
电池容量	10000mAh
净重	750g
规格尺寸	(LxWxH)：218x129x27mm
视频输入格式	480p/720p/1080p
音频输入格式	32kHz/44.1kHz/48kHz/16-bit/16kHz
视频编码格式	H.264
音频编码格式	(AAC)44.1K 2Ch 16Bit (请注意YoloBoxPro支持3.5毫米音频与单声道TRS，是为混音器和拉瓦尔麦克风。)
无线网	WiFi: 2.4G/ 5G
网络制式	支持4G，(LTE-FDD: B1/B3/B5/B8, LTE-TDD: B43/B38/B39/B40/B41)
SIM卡	Nano-SIM卡
工作温度	0°C-40°C
工作湿度	15%-85%, 无水冷凝
SD卡规格	FAT32(Under 128G),NTFS,EX-FAT+AA1:B17

参数表



制造商：杭州星犀科技有限公司

官网地址：www.yunxi.tv

客服电话：400-622-9558

公司地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号6幢701室



保修卡

客户姓名	
联系电话	
联系地址	
购买日期	
故障描述	

保修条款

一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。

- 1、用户请妥善保管此保修卡;
- 2、保修时须同时出示此卡与购买发票;
- 3、应确保此卡填写信息属实，否则无效;
- 4、产品保修期为购买之日起1年，在保修期内如产品发生故障，属元器件品质问题或生产工艺问题的，本公司提供免费维修及部件更换。

二、下列原因造成产品损坏的，不在保修范围内：

- 1、超出规定的保修期限的;
- 2、因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
- 3、第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
- 4、产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;
- 5、产品可以不间断或无错误地正常运行;
- 6、消耗零部件，如线缆等随时间推移而损耗的零部件;
- 7、不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据;
- 8、未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功能或环境;
- 9、产品的齐备性和外观状态不属保证范围，您应在接受产品时当场检验并对任何不符提出异议;
- 10、使用过程种因摔落、撞击等外力原因造成的屏幕破损、主板元器件脱落;设备进水或因汗液导致主板或屏幕故障。

三、保修期满后，用户仍然可以得到本公司的维修服务，但要支付相应费用。